

## EL 38BG MW 25L

## MICROWAVE OVENS

GB



## Microwave Oven INSTRUCTION MANUAL MODEL: EL 38BG MW 25L

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully. If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

#### GB

## PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

## ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

### Specifications

Model:	EL 38BG MW 25L
Rated Voltage:	230-240V~50Hz
Rated Input Power(Microwave):	1450W
Rated Output Power(Microwave):	900W
Rated Input Power(Grill):	1000W
Oven Capacity:	25L
Turntable Diameter:	Ø315mm
External Dimensions:	595x401x388mm
Net Weight:	Approx. 19 kg

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Warning: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

Warning: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or

instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.

4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

5. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.

6. The oven should be cleaned regularly and any food deposits should be removed.

7. Read and follow the specific:"PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".

8. When heating food in plastic or paper containers,

keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.9. If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.10. Do not overcook food.

11. Do not use the oven cavity for storage purposes. Do not store items, such as bread, cookies, etc. inside the oven.

12. Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers/bags before placing them in the oven.

13. Install or locate this oven only in accordance with the installation instructions provided.

14. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.

15. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

-staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

-by clients in hotels, motels and other residential type environments;

-farm houses;

-bed and breakfast type environments.

16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

17. Do not store or use this appliance outdoors.

18. Do not use this oven near water, in a wet basement or near a swimming pool.

19. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating. The surfaces are liable to get hot during use. Keep cord away from heated surface, and do not cover any vents on the oven. 20. Do not let cord hang over edge of table or counter. 21. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

22.The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

23. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

24.The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

25.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

26.The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

27.Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

28.Steam cleaner is not to be used.

29.During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.

30.Only use the temperature probe recommended for this oven.(for ovens provided with a facility to use a

temperature-sensing probe.)

31. WARNING: The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

32.The microwave oven must be operated with the decorative door open. (for ovens with a decorative door.)33.The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

34.The microwave oven must not be placed in a cabinet. 35.The microwave oven is intended for heating food and beverages.Drying of food or clothing and heating of warming pads,slippers,sponges,damp cloth and similar may lead to risk of injury,ignition or fire.

36. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.

37. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.

#### WARNING:

When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated. The appliance must not be placed in a cabinet.

### READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

# To Reduce the Risk of Injury to Persons Grounding Installation

## DANGER

Electric Shock Hazard Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

## WARNING

Electric Shock Hazard Improper use of the grounding can result in electric shock. Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces therisk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded. If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

2. If a long cord set or extension cord is used:

1)The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

2)The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.

3)The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

## CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.

2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.

3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.

4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.

5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

## UTENSILS CAUTION

## Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a compentent person to carry out any service or repair operation that involves the removalof a cover which gives protection against exposure to microwave energy. See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven." There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

- 1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
- 2. Cook on maximum power for 1 minute.
- 3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
- 4. Do not exceed 1 minute cooking time.

#### Materials you can use in microwave oven

materials ye	
Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break.
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short-term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

#### Materials to be avoided in microwave oven

Utensils	Remarks	
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.	
Metal or metal- trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.	
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.	
Paper bags	May cause a fire in the oven.	
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.	
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.	

### SETTING UP YOUR OVEN

#### Names of Oven Parts and Accessories

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity. Your oven comes with the following accessories:



Grill Rack( Only be used in grill function and be placed on the glass tray )

#### **Turntable Installation**



- a. Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted.
- b. Both glass tray and turntable ring assembly must always be used during cooking.
- c. All food and containers of food are always placed on the glass tray for cooking.
- If glass tray or turntable ring assembly cracks or breaks, contact your nearest authorized service center.

Turntable ring assembly

## Installation and connection

- 1. This appliance is only intended for domestic use.
- 2. This oven is intended for built-in use only. It is not intended for counter-top use or for use inside a cupboard.
- 3. Please observe the special installation instructions.
- 4. The appliance can be installed in a 60cm wide wallmounted cupboard.
- 5. The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.
- 6.If an appliance is not equipped with a mains cable and a plug or other means for disconnecting from the mains with a contact opening on each pole complying with the conditions of overvoltage category III for full isolation, an isolating device must be incorporated into the permanently installed electrical installation in accordance with the installation regulations.
- 7.If an appliance is not equipped with a mains cable and a plug or other means the fixed wiring insulation must be protected, for example, by insulating sleeving having an appropriate temperature rating.
- 8.the appliance must not be placed in a cabinet.
- 9. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.
- 10. The socket must be installed and connecting cable must only be replaced by a qualified electrician. If the plug is no longer to accessible following installation, an all-pole disconnecting device must be present on the installation side with a contact gap of at least 3mm.
- 11.Adapters, multi-way strips and extension leads must not be used. Overloading can result in a risk of fire.

# The accessible surface may be hot during operation.



## Installation Instructions

#### Please Read the Manual Carefully Before Installation

Please note

**Electrical Connection** 

The oven is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The socket must only be installed and the connecting cable must only be replaced by a qualified electrician, and in accordance with the appropriate switch must be present on the Installation side with a contact gap of at least 3mm. The fitted cabinet must not have a back wall behind the appliance.

A gap must be maintained between the wall and the base of the unit above. Specific gap size could be referenced by the diagrams.

Minimum installation height:85cm.

Do not cover ventilation slots and suction holes.

Note:

Do not trap or bend the power cable.

#### READ CARE FULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCEF

\*\* Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliances (For fixed appliances and built-in appliances being used equal or higher than 900mm above the floor and having detachable turntables But this is not applicable for appliances with horizontal bottom hinger door.)

#### A. Built-in furniture





#### B.Prepare the cabinet

1. Read the instruction on the BOTTOM CABINET TEMPLATE, put the template on the bottom plane of cabinet.



2. Make the marks on the bottom plane of cabinet according to marks"a" of the template



3. Remove the bottom cabinet template and fix the bracket with screw A.



#### C.Install the oven

- 4. Install the oven to the cabinet
  - Make sure the back of the oven is locked by bracket.
  - Do not trap or kink the power cord.



5. Open the door, fix the oven to the cabinet with Screw B, at the installation hole.



#### GB

#### Operation Instructions 1. Clock Setting

When the microwave oven is electrified, the LCD will display "0:00", buzzer will ring once.
1) Press " 😥 " twice, the hour figures will flash.
2) Press" — "or" + " to adjust the hour figures, the input time should be within 023.
3) Press " 😥 ", the minute figures will flash.
4) Press" — "or" + " to adjust the minute figures, the input time should be within 059.
5) Press " 😥 " to finish clock setting. ":" will flash, and the time will light.
<ul> <li>Note: 1) If the clock is not set, the clock would not function when powered.</li> <li>2) During the process of clock setting, if you press " , the oven will go back to the previous status automatically.</li> </ul>
2. Microwave Cooking
Press " F ", the LCD will display "P100". Press " F "
for times or press " — "or" + " to choose the power you want, and "P100", "P80", "P50",
"P30" or "P10" will display for each added press. Then press "
" - "or" + " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press "
cooking.
Example: If you want to use 80% microwave power to cook for 20 minutes, you can operate the oven as the following steps.
1) Press " F " once, the screen displays "P100".
2) Press " F "once again or press " - "or " + " to choose 80% microwave power.
3) Press "
4) Press " $-$ "or" $+$ " to adjust the cooking time until the oven displays "20:00".
5) Press " [[]] " to start cooking .
Note: the step quantities for the adjustment time of the coding switch are as follow:
01 min : 5 seconds
15 min : 10 seconds
510 min : 30 seconds
1030 min : 1 minute
3095 min : 5 minutes 12

GB

" F Order	" Pad instructions Display	Microwave Power	
1	P100	100%	
2	P80	80%	
3	P50	50%	
4	P30	30%	
5	P10	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%
3. Grill or Combi. Cooking Press " F " once, "P100" displays and then press " F " for times or press the			

Press " F " once, "P100" displays and then press " F " for times or press the
" - "or" + " to choose the power you want, and "G", "C-1" or "C-2" will
display for each added press. Then press " 胶 " to confirm, and
press " — "or " + " to set cooking time from 0:05 to 95:00. Press "
again to start cooking. START
Example: If you want to use 55% microwave power and 45% grill power(C-1) to cook for
10 minutes, you can operate the oven as the following steps.
1) Press " F " once, the screen displays "P100".
2) Press " $[F]$ " for times or press " $[-]$ " or " $[+]$ " to choose combi. 1 mode.
3) Press "
4) Press " — "or " + " to adjust the cooking time until the oven displays "10:00".
5) Press "
START Note:If half the grill time passes, the oven sounds twice, and this is normal. In order to have a better effect of grilling food, you should turn the food over, close the door, and then press "

If no operation, the oven will continue cooking.

GB
<ul> <li>4. Quick Start <ol> <li>In waiting state, press " start " to start cooking with 100% power, each added press will increase 30 seconds cooking time up to 95 minutes.</li> <li>In microwave, grill, combi. cooking, each press of " " " rank " " start</li> </ol> </li> </ul>
<ul> <li>5. Defrost By Weight</li> <li>1) Press "</li></ul>
2) Press " $-$ "or" $+$ " to select the weight of food from 100 to 2000 g.
3) Press "
<ul><li>6. Defrost By Time</li><li>1) Press " twice, and the oven will display "dEF2".</li></ul>
2) Press" — "or" + "to select the defrost time.
3) Press "
<ul> <li>7. Auto Menu</li> <li>1) Press "+ " to choose the menu, and "A-1" to "A-8" will display, which means pizza, meat, vegetable, pasta, potato, fish, beverage and popcorn.</li> </ul>
2) Press " US confirm.
3)Press" - "or" + " to choose the default weight as the menu chart.
4) Press "
Example: If you want to use "Auto Menu" to cook fish for 350g.
1) Press " + " till "A-6" displays.
2) Press " $\left  \bigcup_{\text{START}} \right $ " to confirm.
3) Press" - "or" + " to select the weight of fish till "350" displays.
4) Press " 🔀 " to start cooking.

START



The menu chart:

Menu	Weight	Display
A-1	200g	200
Pizza	400g	400
A-2	250g	250
Meat	350g	350
	450g	450
A-3	200g	200
Vegetable	300g	300
	400g	400
A-4	50g(with 450g cold water)	50
Pasta	100g(with 800g cold water)	100
A-5	200g	200
Potato	400g	400
	600g	600
A-6	250g	250
Fish	350g	350
	450g	450
	1 cup (120ml)	120
A-7 Beverage	2 cups (240ml)	240
	3 cups (360ml)	360
A-8	50g	50
Popcorn	100g	100

### GB

#### 8. Kitchen Timer

- (1) Press " once, LED will display 00:00.
- (2) Turn " "or " + " to enter the correct time.(The maximum cooking time is 95 minutes.)
- (3) Press "

(4) When the kitchen time is reached, the buzzer will ring 5 times. If the clock has been set(24-hour system), LED will display the current time.

Note: The kitchen Time is different from 24-hour system. Kitchen Timer is a timer.

9. Multi-section cooking

At most 2 sections can be set for cooking. In multi-section cooking, if one section is defrosting, then defrosting shall be placed in the first section.

- Example: If you want to defrost food for 5 minutes and then cook with 80% microwave power for 7 minutes, operate it as the following:
- " twice, and the oven will display "dEF2". 1) Press " " to select the defrost time till "5:00" displays. 2) Turn " once, the screen displays "P100". 3) Press " 4) Press " IFI " once again or turn " " to choose 80% - l"or" microwave power. " to confirm, and the screen displays "P 80". 5) Press " START "or" [+]" to adjust the cooking time till the oven displays "7:00". 6) Turn ' to start cooking, and buzzer will sound once for the 7) Press " first section, defrosting time counts down; buzzer will sound once again entering the second cooking. When cooking finishes, buzzer sounds five times. **10. Inquiring Function** (1) In states of microwave, grill and combination cooking, press " the current power will be displayed for 3 seconds. After 3 seconds, the oven will turn back to the former state; " to inquire the time and the time will (2) In cooking state, press " display for 3 seconds.

11. Lock-out Function for Children

Lock: In waiting state, press " " for 3 seconds, there will be a beep denoting entering the children-lock state and the current time will display if the time has been set, otherwise, the LCD will display "0:00". The lock indicator will light. Lock quitting: In locked state, press " STOP

" for 3 seconds, there will be a "beep" denoting that the lock is released. The lock indicator will go out.

- 12. Specification
- " must be pressed to continue cooking if the door is opened START during cooking.
- " is not pressed (2) Once the cooking programme has been set, " in 1 minute. The current time will be displayed. The setting will be cancelled.
- (3) The buzzer sounds once by efficient press, inefficient press will be no responce.
- (4) The buzzer will sound five times to remind you when cooking is finished.
- 13. Open the oven door

" button, the oven door will be opened. (0) Press "

This will not work under lock-out function.

#### GB

#### Trouble shooting

If something does trouble shooting; before seeking assistanace carry out the following checks first.

Normal	
Microwave oven interfering TV reception	Radio and TV reception may be interfered when microwave oven operating. It is similar to the interference of small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal.
Dim oven light	In low power microwave cooking, oven light may become dim. It is normal.
Steam accumulating on door, hot air out of vents	In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumulate on cool place like oven door. It is normal.
Oven started accidentally with no food in.	It is forbidden to run the unit without any food inside. It is very dangerous.

Trouble	Possible Cause	Remedy	
	(1) Power cord not plugged in tightly.	Unplug. Then plug again after 10 seconds.	
Oven can not be started.	(2) Fuse blowing or circuit breaker works.	Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)	
	(3) Trouble with outlet.	Test outlet with other electrical appliances.	
Oven does not heat.	(4) Door not closed well.	Close door well.	





This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



#### العربية



نتميز هذه الأجهزة وفقا للتوجيهات الأوروبية 96/2002/اي سي على نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (دبليو ئي ئي ئي) من خلا ضمان أنه تم التخلص من هذا الجهاز بشكل صحيح، سوف تساعد على منع الآثار السلبية المحتملة على البيئة و الصحة البشرية، التي يمكن ،ان تكون ناتجة عن معالجة غير مناسبة لنفايات هذا الجهاز

الرمز على المنتج يشير إلى أن هذا المنتج لا يعامل معه معاملة النفايات المنزلية، بل يجب تحويله إلى مركز تجميع و تدوير نفيات المعدات الكهربائية والإلكترونية

تكون عملية التدمير وفقا للأنظمة البيئية المحلية للتخلص من النفايات

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الانتعاش والعلاج وإعادة تدوير هذا المنتج ، يرجى الاتصال بالمكتب المحلي لمدينة الخاص بك ، خدمة التخلص من النفايات المنزلية او المحل الذي أشتريت الجهاز منه



العربيا

#### حل المشاكل في حالة مواجهة أية مشكلة قم بفحص التالي قبل أن يطلب المساعدة

عادي	
ربما يتم التشويش على استقبال بث الراديو والتلفاز أثناء تشغيل الميكروويف. وهو مماثل للتشويش الذي تحدثه بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل الخلاط والمكنسة الكهربية والمروحة الكهربائية. ويعد أمرًا طبيعيًا.	فرن المیکروویف یسبب تشویشًا علی إرسال التلفاز
عند الطهي بطاقة الميكروويف المنخفضة، قد تصبح إضاءة الفرن خافتة. ويعد أمرًا طبيعيًا.	مصباح الفرن خافت
أثناء الطهي، قد ينبعث البخار من الطعام. ستخرج معظمها من فتحات التهوية. لكن بعضبه قد يتراكم على مكان بارد مثل باب الفرن. ويعد أمرًا طبيعيًا.	تكثف البخار على الباب وخروج هواء ساخن من فتحات التهوية
يحظر تشغيل الوحدة دون وجود طعام بداخلها. حيث يمثل ذلك خطورة كبيرة.	تشغيل الفرن بالخطأ بدون وجود طعام بداخله

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
افصله عن مصدر الکهرباء. ثم أعد توصيله بعد مرور 10 ثوان.	(1) كابل الطاقة ليس موصلًا بإحكام.	
استبدل المصهر أو أعد تعيين قاطع الدائرة الكهربائية (يجب أن يتم الاستبدال على يد طاقم متخصص معتمد من شركتنا)	(2) احترق المصمهر أو قاطع الدائرة الكهربائية قيد التشغيل	تعذر تشغيل الفرن.
اختبر مأخذ التيار الكهربائي مع أجهزة كهربائية أخرى.	(3) توجد مشكلة بمأخذ التيار الكهربائي.	
أغلق الباب جيدًا.	(4) الباب غير مغلق جيدًا.	الفرن لا يقوم بالتسخين.

خدمات مساعدة العملاء

إذا لم تتمكن من تحديد سبب شذوذ التشغيل : قم بإيقاف الجهاز (لا تقم بالمعالجة الخشنة) واتصل بخدمة المساعدة مسلسل المنتج: أين يمكنني العثور عليه ؟ ومن المهم إبلاغ خدمة المساعدة برمز المنتج والرقم التسلسلي له (رمز من 16 حرفا الذي برقم 3) ؛ تجد هذا على شهادة ضمان أو على لوحة البيانات الموجودة على الجهاز وسوف تساعد على تجنب الرحلات للفنيين، وبالتالي (والأهم) حفظ رسوم الإتصالات

#### العريبية

- 10 وظيفة الإستعلام
- (1) في أوضاع طهي مايكروويف، شواء و مجموعة، إضغط على " المناهي "
- (2) في وضع الطهي، إضغط على " 😌 ا 🕙 " لإستعلام الوقت فيظهر الوقت لمدة 3 ثوان
- (3) في وضع بريسيت، إضغط على " ن ا ن ا لإستعلام الوقت، فيظهر الوقت لمدة 3 ثوان
  - 11 وظيفة الإغلاق للأطفال

إغلاق: في وضع الإنتظار، إضغط على " STOP 💭 " لمدة 3 ثوان، فيكون هناك بيب طويل يشير إلى أنه يدخل إلى وضع الإغلاق للأطفال و يظهر مؤشر الإغلاق إذا كان قد تم إعداد الوقت وإلا فيظهر " [:]" على الشاشة فتح القفل: في وضع الإغلاق، إضغط على " STOP 💭 " لمدة 3 ثوان، فيكون هناك بيب طويل يشير إلى أن القفل مفتوح العربية

c. إضغط على " "30+ ۞ " للتأكيد، و سيظهر "P80" على الشاشة d. دور " ۞ " لضبط وقت الطهي حتى يظهر "7:00" على الشاشة بعد أن قمت بالخطوات المذكورة أعلاه، يجب الحرص على عدم الضغط على ""30+ ۞ " لبدأ الطهي
3) إضغط على " ٢٠٠٠ [٢] المحتومض أرقام الساعة
4) دور " 📢 " لضبط أرقام الساعة، يكون الوقت المدخل ما بين 0 – 23
5) إضغط على " ٢٠٠٠ ا 🕑 " فتومض ارقام الدقائق
6) دور " 🕀 " لضبط أرقام الدقائق، يكون الوقت المدخل ما بين 0 – 59
7) إضغط على " <b>''30+ ()</b> " لإنهاء الإعداد، إذا كان الباب مغلقا فيرن الجرس مرتين متى يصل الوقت، فيبدأ الطهي أوتوماتيكيا
9 طبخ متعددة الأقسام يمكن إعداد قسمين على الأكثر للطهي. في وضع طهي متعددة الأقسام، إذا كان قسم يقوم بإزالة الصقيع فيوضع إزالة الصقيع في القسم الأول على سبيل المثال: إذا كنت تر غب بإزالة صقيع الطعام لمدة 5 دقائق وبالتالي بالطهي مع %80 طاقة مايكر وويف لمدة 7 دقائق، قم بتشغيله على النحو التالي :
1) إضغط على " 썛 ا‰ " مرتين، و يظهر "dEF2"
2) دور " 📎 " لضبط وقت إزالة الصقيع حتى يظهر "5:00
3) إضغط على " عني استرامي المرة، يظهر "P100" على الشاشة
4) إضغط على " 💥 استاى "مرة أخرى او دور " 🌒 " لإختيار 80%
5) إضغط على " <b>"30+ ()</b> "للتأكيد، و يظهر "P80" على الشاشة
6) دور " 🎈 "لضبط وقت الطهي حتى يظهر" 7:00"
7) إضغط على " <b>''30+ ()</b> " لبدأ الطهي. و يرن الجرس مرة للقسم
الأول، و يعد وقت إزالة الصقيع تنازليا، و يرن الجرس مرة أخرى حين ببدأ الطهي الثاني. متى ينتهي الطهي فيرن الجرس خمس مرات



مخطط القائمة :

عرض	وزن	فائمة
200 غ	ė 200	A-1
<u>خ</u> 400	<u>خ</u> 400	بيتزا
200 غ	<u>غ</u> 200	A-2
ė 400	Ė 400	م-2 بطاطس
600 غ	600 غ	·
ż 250	ż 250	A-3
ż 350	ż 350	A-5 لحم
± 450	غ 450	
ż 250	ź 250	A-4
ż 350	<b>と 350</b>	سمك
± 450	<u>خ</u> 450	
ż 200	<u>خ 200</u>	A-5
<u>خ</u> 300	<u>خ 300</u>	خضر او ات
400 غ	<u>خ</u> 400	
1	1 كوب (120 م ل )	A-6
2	2 كوب (240 م ل )	شراب
3	3 أكواب (360 م ل )	
50 غ	50 غ (مع 450 م ل ماء بارد)	A-7
± 100	100 غ (مع 800 م ل ماء بارد)	معكرونه
50 غ	50 غ	A-8
100 غ	100 غ	فشار
200 غ	200 غ	
400 غ	400 غ	A-9
600 غ	é 600	دجاج
800 غ	ż 800	
200 غ	ż 200	A-10
400 غ	<u>غ</u> 400	إعادة تسخين
600 غ	ė 600	، ب

8 إعداد البرامج مسبقا

- 1) قم بإعداد الساعة أولا (استشر تعليمات إعداد الساعة)
- أدخل برامج الطهي، يمكن تعيين مرحلتين على الأكثر لا يجوز تحديد إزالة الصقيع كبرامج الطهي

على سبيل المثال: إذا كنت ترغب بالطهي مع 80% طاقة مايكروويف لمدة 7 دقائق، قم بتشغيله كما يلي :

- a. إضغط على " على الشااعة " مرة، سيظهر "P100" على الشاشة
- b. إضغط على " عَنى المستحاكة " مرة أخرى أو دور " المحتيار 80% طاقة مايكروويف. 16

العربية

'≋⊡‴≣‴	دفتر	تعلميات
--------	------	---------

6

C-2

طاقة الشواء	طاقة المايكروويف	عرض	خطوات
	100%	P100	1
	80%	P80	2
	50%	P50	3
	30%	P30	4
	10%	P10	5
100%	0%	G	6
45%	55%	C-1	7
64%	36%	C-2	8

8

- 3. طبخ الشواء او مجموعة المنطق على " المحالة المحالة "، سيظهر P100 على الشاشة و إضغط على " المحالة الحالة الله على " المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة ا لإختيار الوقت المقصود و يظهر "G","C-1" or "C-2" لكل ضغط و إضغط " "30+ ( ) " للتأكيد، و دور " ( ) " لإعداد وقت الطهي من 05: 0 حتى 95 : 00 و إضغط على " "30+ ( ) " مرة أخرى لبدأ الطهي
- على سبيل المثال: إذا كنت ترغب باستخدام %55 طاقة مايكروويف و %45 طاقة الشواء (C-1) 1 للطهى لمدة 10 دقيقة يمكنك استخدام الفرن على النحو التالي إضغط على " 💥 اسمای " مرة أخرى أو دور " 🥐 " لتحديد وضع مجموعة 1 (2 على الشاشة "C-1" اضغط على " "30+ () " للتأكيد، و يظهر (3 التحديد وقت الطهي حتى يظهر "10:00" على الشاشة 🕥 دور " (4 اضغط " "30+30 " لبدأ الطهى (5
- ملاحظة : عند مضي نصف وقت الشواء، يصدر الفرن صوتا مرتين و هذا أمر طبيعي. من أجل أن يكون أفضل تأثير لشواء الطَّعام، حول الطعام و أغلق الباب و إذا لم تكن هناك أية عملية سيواصل الفرن الطبخ

#### العربية

·
تعليمات التشغيل
. إعداد الساعة
· · · إعداد المنت ع- عندما يتم تزويد فرن الميكروويف بالكهرباء سيظهر "0:00"   ، سوف ترن الجرس مرة واحدة
<ol> <li>إضغط على " ا ا ا ا ا ا ا ا</li></ol>
2) دور " 🍕 " لضبط أرقام الساعة، يكون الوقت المدخل ما بين 0 – 23
3) إضبغط على " ٢٠ ا ٧ " تومض أرقام الدقائق
5) إضغط على " في الى " لإنهاء إعداد الساعة. يموض":" و يومض الوقت
ملاحظة: 1) إذا لم يتم إعداد الساعة لا يشتغل عند توصيل الكهرباء
2) خلال إعداد الساعة إذا قمت بالضغط على " STOP ) سيعود الفرن إلى
حالة سابقة اوتوماتيكيا
2 . طبخ المایکرویف
إضغط على " 💥 است اڭ "، سيظهر P100 على الشاشة
و إضغط على " 💥 است این " مرات أو دور" 🦣 "
لإختيار الوقت المقصود و يظهر  "P10" "P30" "P80" "P80" "P100"    لكل ضغط و
إضبغط " "30+ ( ) " للتأكيد، و دور " ( المجي المجي من 05 : 0
متى 95 : 00 و إضغط على " <b>"30 ()</b> "مرة أخرى لبدأ الطهي
على سبيل المثال: إذا كنت ترغب باستخدام 80% طاقة مايكروويف للطهى لمدة 20 دقيقة يمكنك
استخدام الفرن على النحو التالي
1) على الشاشة "P100" اضغط على " استا≋ " مرة، و يظهر
<ol> <li>إضغط على " \(\vee\) استا\(\vee\) " مرة أخرى أو دور " \(\vee\) " لتحديد 80%</li> </ol>
ے) باعد میں میں میں میں مرد اعراق کر او دور اس محمدید 800 طاقة مایکروویف
3) على الشاشة "P80" اضغط على " "30+ () " للتأكيد، و يظهر
4) دور " 🍕 " لتحديد وقت الطهي حتى يظهر "20:00" على الشاشة
5) اضغط " 30++30 " لبدأ الطهي
ملاحظة: إن كميات الخطوة لوقت تعديل مفتاح الترميز كالتالي
1 1 الحد الأدنى : 5 ثوانِ 01
5—1 الحد الأدنى : 10 ثوان
105 الحد الأدنى : 30 ثوان 1030 الحد الأدنى : 1 دقيقة
الحد الأدنى : 5 دقائق

#### ج۔ رکب الفرن

- 4- ركب الفرن داخل الخزانة
- تأكد من أن الجزء الخلفي للفرن مغلق بسناد كتيفي.
  - لا تحبس أو تفتل أو تلوي كابل توصيل الطاقة<sub>.</sub>



5- افتح الباب – ثبت الفرن على الخزانة مستخدماً المسمار الملولب B في فتحة التركيب.





#### ب- جهز الخزانة

1- اقرأ التعليمات في العارضة السفلى للخزانة . وضع العارضة في سطح الخزانة الأسفل.



2- اجعل العلامات في العارضة السفلي للخزانة وفقًا للعلامات " a " المبينة على العارضة.



3- اخرج العارضة السفلى للخزانة و ثبت السناد الكتيفي بالمسمار الملولب " A ".



تعليمات التركيب

#### فضلاً اقرأ الدليل بعناية قبل الشروع في التركيب

فضلأ لاحظ

التوصيل الكهرباني الفرن مزود بمقبس للتوصيل، ويجب توصيله فقط بمصدر الطاقة الآمن والذي تم تركيبه بطريقة سليمة وتم تأريضه. يجب أن يتم تركيب المقبس واستبدال كابل التوصيل بواسطة فني كهربائي مؤ هلووفقاً للأنظمة الملائمة . إذا لم يمكن الوصول للمقبس بعد التركيب، فيجب إحضار جهاز فصل لكافة الأقطاب ووضعه على جانب التركيب مع فتحه اتصال تبلغ 3 ملم على الأقل. إن خزانة التثبيت داخل الجدار لن يكون لها جدار خلفي من وراء الجهاز.

> يجب الحفاظ على فجوة بين الجدار وقاعدة الوحدة أعلام. يمكن الرجوع إلى حجم الفجوة المحدد بواسطة المخططات. أقل ارتفاع للتركيب هو (85) سم . لا تسد فتحات التهوية ، و نقاط دخول الهواء.

> > ملحوظة : لا تفتل أو تعقد سلك توصيل الطاقة أو تحبسه.

أ- أثاث التثبيت المبيت في الجدار

اقراها **بعناية** واحتفظ **بها للرجوع إليها** مستقبلاً \*\*. يجب الحرص على عدم لزاحة القرص الدوار عند لزالة الأوعية من الجهاز. (للأجهزة الثابتة والأجهزة المدمجة التي تستخدم على سطح متساوي أو أعلى من 900 مم فوق الأرض ولها أقراص دوارة قابلة للفصل. لكن هذا لا ينطبق على الأجهزة ذات موالياب الأفقي السفلي الذي يعمل بمفاصل.) (45) -



تركيب الطاولة الدوارة



أ- لا تضع إطلاقا الصينية الزجاجية في وضع مقلوب. ويجب عدم تقييد الصينية الزجاجية. ب- يجب استخدام كلاً من الصينية الزجاجية وصحن الطاولة الدوار خلال عملية الطهي. ج- دائماً توضع جميع الأطعمة وأواني الأطعمة على الصينية الزجاجية للطهي.

د- إذا تعرضت الصينية الزجاجية أو صحن
 الطاولة الدوارة للكسر أو التشقق اتصل
 بأقرب مركز صيانة معتمد لديك.

#### التركيب والتوصيل

- חىمم هذا الجهاز للخدمة المنزلية فقط.
- 2- صمم الجهاز للاستخدام المبيت داخل الجدران فقط. ولم يصمم لوضعه على سطح نضد أو طاولة، أو لاستخدامه داخل دولاب.
  - 3- فضلاً لاحظ تعليمات التركيب الخاصة.
- 4- ويمكن تركيب هذا الجهاز داخل جدار بسمك (60) سم داخل دولاب يركب على الجدار بعمق (55) سم على الأقل وارتفاع (85) سم من أرضية الغرفة.
  - 5- الجهاز مزود بمقبس للتوصيل فقط بمصدر طاقة أمن ومركب بطريقة سليمة وتم تأريضه.
    - 6- إذا لم يكن الجهاز مزودا بكاليل رئيسي وقابس أو وسيلة أخرى للفصل عن التيار الكهربائي مع فتحة تلامس على كل عمود تتوافق مع شروط للعزل الكامل ، فيجب دمج ااافئة الجهد الزائد جهاز عزل في التركيب الكهربائي المثبت بشكل دائم وفقا للوائح التثبيت.
    - 7- إذا لم يكن الجهاز مزودا بكابل رئيسي وقابس أو وسائل أخرى ، فيجب حماية عزل أسلاك التثبيت. على سبيل المثال ، عن طريق عزل التغطيه ذات تصنيف درجة حرارة مناسب. 8- يجب عدم وضع الجهاز في خزانة.
      - 9- فولتية الموصلات الرئيسة يجب أن تتوافق والفلتية المبينة في لوحة المعايرة للجهاز.
- 10- يجب أن يتم تركيب المقبس واستبدال كابل التوصيل بواسطة فني كهرباء مؤهل. وبعد عملية التركيب إذا لم يمكن الوصول للمقبس، فيجب إحضار جهاز فصل لكافة الأقطاب ووضعه على جانب التركيب مع فتحه اتصال تبلغ 3 ملم على الأقل.
- 11- وصلات المهايأة ، والأشرطة متعددة المسالك وأسلاك التوصيل للوصلات يجب ألا تستخدم.
  كثرة التحميل قد تؤدى إلى مخاطرة الحريق.

السطح الخارجي للجهاز قد يكون حارأ خلال التشغيل.

ملاحظات	الإناء
قد تسبب القوس الكهربائي. لذا حول الطعام إلى طبق مايكروويف أمن	صينية الالمونيوم
قد يسبب القوس الكهربائي. لذا حول الطعام إلى طبق مايكروويف أمن	كرتون طعام
	بمقبض معدني
المعادن تغطى الطعام وتمنع عنه طاقة المايكروويف. والحواف المعدنية قد	أواني معدنية أو
تسبب القوس الكهر بائي	ذوات حواف معدنية
قد تسبب القوس الكهربائي، وقد تسبب حريقًا في الفرن	الأربطة المعدنية
	القابلة للثنى
قد تذوب هذه الرغوة البلاستيكية أو تلوث السوائل بالداخل عند تعرضها لدرجة	الرغوة البلاستيكية
حرارة مرتفعة	
يجف الخشب عند استخدامه في فرن المايكروويف، وقد يتشقق أو يتكسر	الخشب

#### مواد يجب تجنبها في فرن المايكروويف

#### تركيب وتنصيب فرنك



#### الأواني

من الخطورة بمكان على أي شخص غير المختص القيام بأي صيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزاحة الغطاء الذي يوفر الحماية ضد التعرض لطاقة المابكروويف.

أنظر التعليمات الخاصة "بالمواد التي يمكنك استخدامها في فرن المايكروويف". وقد تكون هناك بعض الأواني غير المعدنية المعينة غير الآمنة للاستخدام في المايكروويف. وإذا ساورك الشك يمكن اختبار الإناء موضع السؤال بإتباع الإجراء التالي:

تنبيه: مخاطرة الإصابة الشخصية

واحد دقيقة.

مواد يمكنك استخدامها في فرن المايكروويف

الإتاء         ملاحظات           الطبق المسمر         انتبع تعليمات الصانع. يجب أن يعلو أسفل الطبق المسمر بمقدار 16/3 بوصة عن المنضدة الدوارة. الاستخدام السيئ قد يؤدي إلى كسر المنضدة الدوارة.           أطقم العشاء         فقط المايكروويف الأمن. اتبع تعليمات الصانع. لا تستخدم أطباق مشقوقة أو مكسورة أومثلومة.           محسورة أومثلومة.         مكسورة أومثلومة.           الجرة الزجاجية         دائما أبعد الغطاء. تستخدم دائما لتسخين الطعام حتى يصبح دافئا. معظم الجرار الزجاجية فقط أدوات الزجاج للأفران المقاومة للحرارة. تأكد من خلوها من الحافات المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة.           الأدوات الزجاجية         المعان متشققة أو مثلومة.           الكراس الطهي         انبع تعليمات الصانع. لا تربطة معدنية. اجعل فيها فتحات السماح الحرارا           الكرفران         بخروج البخار           العرفران         بخروج البخار           الورقية         المرفران           ورق البرشمان         يستخدم كعظاء لماع أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع الورقية           العرفران         بخروج البخار           ورق البرشمان         يستخدم كعظاء لماع لو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع ورق البرشمان           العرفران         بخروج البخار           وروق البرشمان         بعار أو في التغليف التبخير وروق البرشمان           العرفران         العرفي معلير أو في التغلي العاد و ورق البرشمان           العروز ويويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. لا يت معلي معلي الماعلي العرارة           ورق البرشمان         ويق الع		
عن المنصدة الدوارة. الاستخدام السيئ قد يؤدي إلى كسر المنصدة الدوارة. أطقم العشاء فقط المايكر وويف الأمن. اتبع تعليمات الصانع. لا تستخدم أطباق مشقوفة أو مكسورة أومثلومة. الجرة الزجاجية الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تتكسر. الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تتكسر. المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكباس الطهي اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح الحون الأفران الحون و الأكواب تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. الصحون و الأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع الورقية المراقبة و الإشراف الطهي لمدد قصيرة فقط. الورقية المراقبة و الإشراف الطهي لمدد قصيرة فقط. البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعنون الأغلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تسخدم لتغطية الطعام غوي النخياس الماحي الأغلفة البلاستيكية فقط الأماة المنعا الاستناع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعام بداخلها "أكياس الغلي " و الأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن المعام بداخلها المايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام غوية البلاستيك وناعمة عندما يسخن المعام بداخلها المايكروويف. تستخدم لتغلية الطعام خلي العبارة المعام بداخلها المايكروويف. تستخدم لتغلية الطعام خلي العبارة المايكر وويف. المالاستيك معدنا للماع المائيل المايكروويف. تستخدم النفا على المايكر وويف. المايكر وويف. المايكر وويف. المرامي الحام. الرطوبة. لا تسمح لأغلغة البلاستيك بملال الطعي الصافع على العبارة المرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيكية مام حلال الطهي الحافظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيكية الطعام. المرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك مادم مالصافي الحواري).	ملاحظات	الإثاء
عن المنصدة الدوارة. الاستخدام السيئ قد يؤدي إلى كسر المنصدة الدوارة. أطقم العشاء فقط المايكر وويف الأمن. اتبع تعليمات الصانع. لا تستخدم أطباق مشقوفة أو مكسورة أومثلومة. الجرة الزجاجية الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تتكسر. الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تتكسر. المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكباس الطهي اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح الحون الأفران الحون و الأكواب تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. الصحون و الأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع الورقية المراقبة و الإشراف الطهي لمدد قصيرة فقط. الورقية المراقبة و الإشراف الطهي لمدد قصيرة فقط. البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعنون الأغلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تسخدم لتغطية الطعام غوي النخياس الماحي الأغلفة البلاستيكية فقط الأماة المنعا الاستناع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعام بداخلها "أكياس الغلي " و الأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن المعام بداخلها المايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام غوية البلاستيك وناعمة عندما يسخن المعام بداخلها المايكروويف. تستخدم لتغلية الطعام خلي العبارة المعام بداخلها المايكروويف. تستخدم لتغلية الطعام خلي العبارة المايكر وويف. المالاستيك معدنا للماع المائيل المايكروويف. تستخدم النفا على المايكر وويف. المايكر وويف. المايكر وويف. المرامي الحام. الرطوبة. لا تسمح لأغلغة البلاستيك بملال الطعي الصافع على العبارة المرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيكية مام حلال الطهي الحافظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيكية الطعام. المرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك مادم مالصافي الحواري).	اتبع تعليمات الصانع. يجب أن يعلو أسفل الطبق المسمر بمقدار 16/3 بوصة	الطبق المسمر
مكسورة أومثلومة. الجرة الزجاجية دائما أبعد الغطاء. تستخدم دائما لتسخين الطعام حتى يصبح دافئاً. معظم الجرار الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تتكسر. الزجاجية فقط أدوات الزجاج للأفران المقاومة للحرارة. تأكد من خلوها من الحافات المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكياس الطهي اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح للأفران بخروج البخار الصحون والأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع الورقية المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط. ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك بعن أوعية البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن الغام بداخلها "أكياس العلي "ويعة البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن الأعلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلى الرطوبة. لا تسمح لأعلفة البلاستيك بعد أن المايكروويف. ويف التغلية الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأعلفة البلاستيك بما الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأعلفة البلاستيك.	عن المنضدة الدوارة. الاستخدام السيئ قد يؤدي إلى كسر المنضدة الدوارة.	
مكسورة أومثلومة. الجرة الزجاجية دائما أبعد الغطاء. تستخدم دائما لتسخين الطعام حتى يصبح دافئاً. معظم الجرار الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تتكسر. الزجاجية فقط أدوات الزجاج للأفران المقاومة للحرارة. تأكد من خلوها من الحافات المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكياس الطهي اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح للأفران بخروج البخار الصحون والأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع الورقية المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط. ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك بعن أوعية البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن الغام بداخلها "أكياس العلي "ويعة البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن الأعلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلى الرطوبة. لا تسمح لأعلفة البلاستيك بعد أن المايكروويف. ويف التغلية الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأعلفة البلاستيك بما الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأعلفة البلاستيك.	فقط المايكر وويف الأمن. اتبع تعليمات الصانع. لا تستخدم أطباق مشقوقة أو	أطقم العشاء
الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تنكسر. الأدوات الزجاجية فقط أدوات الزجاج للأفران المقاومة للحرارة. تأكد من خلوها من الحافات المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكياس الطهي اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح للأفران بخروج البخار الصحون والأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع المروقية المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط. ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير ورق البرشمان مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن الأعلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملاص الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام.		
الزجاجية لا تقاوم الحرارة وربما تنكسر. الأدوات الزجاجية فقط أدوات الزجاج للأفران المقاومة للحرارة. تأكد من خلوها من الحافات المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكياس الطهي اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح للأفران بخروج البخار الصحون والأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع المروقية المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط. ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير ورق البرشمان مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن الأعلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملاص الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام.	دائماً أبعد الغطاء. تستخدم دائماً لتسخين الطعام حتى يصبح دافئاً. معظم الجر ار	الجرة الزجاجية
المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكباس الطهي انتبع تعليمات الصائع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح للأفران بخروج البخار الصحون والأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع الورقية المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط. ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصائع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصائع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن الأغلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلل الطهي للعبوة الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بلاموى)		
المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة. أكباس الطهي انتبع تعليمات الصائع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح للأفران بخروج البخار الصحون والأكواب تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع الورقية المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط. ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصائع. يجب أن تكتب عليه العبارة البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصائع. يجب أن تكتب عليه العبارة المعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن الأغلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلل الطهي للعبوة الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بلاموى)	فقط أدوات الزجاج للأفران المقاومة للحرارة. تأكد من خلوها من الحافات	الأدوات الزجاجية
للأفران         بخروج البخار           الصحون والأكواب         تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع           الورقية         المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط.           ورق البرشمان         يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           مايكروويف السلامة فقط.         الماصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           البلاستيك تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة           الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن           الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن           الأغلفة البلاستيكية         فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على           الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام.           البرمومترات         فقط الأمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى) <th>المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة.</th> <th></th>	المعدنية. لا تستخدم أطباق متشققة أو مثلومة.	
للأفران         بخروج البخار           الصحون والأكواب         تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع           الورقية         المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط.           ورق البرشمان         يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           مايكروويف السلامة فقط.         الماصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           البلاستيك تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة           الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن           الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن           الأغلفة البلاستيكية         فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على           الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام.           البرمومترات         فقط الأمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى) <th>اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح</th> <th>أكياس الطهي</th>	اتبع تعليمات الصانع. لا تربطها بأربطة معدنية. اجعل فيها فتحات للسماح	أكياس الطهي
الورقية         المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط.           ورق البرشمان         يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير           البلاستيك         مايكروويف السلامة فقط.           مايكروويف السلامة فقط.         اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة           (آمن للمايكروويف) بعض أوعية البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن           تفتح فيها فتحات.         أو عنة البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن           تفتح فيها فتحات.         أو تقد أو يحدث فيها منافذ كما هو مبين في العبوة           الأغلفة البلاستيكية         فقط الآمنة للمايكروويف.           الأغلفة البلاستيكية         فقط الآمنة للمايكروويف تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على           الأعلفة البلاستيكية         فقط الآمنة للمايكروويف.           الموبة.         لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملام الطعام.	بخروج البخار	للأفران
ورق البرشمان يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة (آمن للمايكروويف) بعض أو عية البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن تفتح فيها فتحات. أو تقد أو يحدث فيها منافذ كما هو مبين في العبوة الأغلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الثيرمومترات فقط الأمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى)	تستخدم لتغطية الطعام أو لإعادة تسخين أو لامتصاص الدهون. يستخدم مع	الصحون والأكواب
البلاستيك مايكروويف السلامة فقط. اتبع تعليمات الصانع. يجب أن تكتب عليه العبارة (آمن للمايكروويف) بعض أو عية البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن تفتح فيها فتحات. أو تقد أو يحدث فيها منافذ كما هو مبين في العبوة الأغلفة البلاستيكية فقط الآمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الثيرمومترات فقط الآمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى)	المراقبة والإشراف للطهي لمدد قصيرة فقط	الورقية
(آمن للمايكروويف) بعض أوعية البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن تفتح فيها فتحات. أو تقد أو يحدث فيها منافذ كما هو مبين في العبوة الأغلفة البلاستيكية فقط الأمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الثيرمومترات فقط الآمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى)	يستخدم كغطاء لمنع التناثر – أو في التغليف للتبخير	ورق البرشمان
الطعام بداخلها "أكياس الغلي" والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن تفتح فيها فتحات. أو تقد أو يحدث فيها منافذ كما هو مبين في العبوة الأغلفة البلاستيكية فقط الآمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الثيرمومترات فقط الآمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى)	مايكروويف السلامة فقط اتبع تعليمات الصانع يجب أن تكتب عليه العبارة	البلاستيك
تفتح فيها فتحات. أو تقد أو يحدث فيها منافذ كما هو مبين في العبوة الأغلفة البلاستيكية فقط الآمنة للمايكروويف. تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الثيرمومترات فقط الآمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى)	(أمن للمايكروويف) بعض أوعية البلاستيك تصبح لينة وناعمة عندما يسخن	
الأغلفة البلاستيكية فقط الآمنة للمايكروويف تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الثيرمومترات فقط الآمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوى)	الطعام بداخلها "أكياس الغلي " والأكياس المحكمة بشدة من البلاستيك. يجب أن	
الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام. الثيرمومترات فقط الآمنة للمايكروويف (ثيرمومترات اللحم والحلوي)	تفتح فيها فتحات. أو تقد أو يحدث فيها منافذ كما هو مبين في العبوة	
الثير مومترات فقط الأمنة للمايكروويف (ثير مومترات اللحم والحلوى)	فقط الأمنة للمايكروويف تستخدم لتغطية الطعام خلال الطهي للحفاظ على	الأغلفة البلاستيكية
الثير مومترات فقط الأمنة للمايكروويف (ثير مومترات اللحم والحلوى) الورق الشمعي يستخدم كغطاء لمنع التناثرو الترشرش ، و للاحتفاظ بالرطوبة .	الرطوبة. لا تسمح لأغلفة البلاستيك بملامسة الطعام.	
الورق الشمعييستخدم كغطاء لمنع التناثرو الترشرش ، و للاحتفاظ بالرطوبة .		الثيرمومترات
	يستخدم كغطاء لمنع التناثرو الترشرش ، و للاحتفاظ بالرطوبة .	الورق الشمعي

في حال عدم فهم التعليمات على نحو كامل، فضلا استشر فني كهربائي مؤهل أو مندوب خدمة وصيانة، أو إذا كان لديك شك في طريقة التأريض الصحيحة للجهاز، وفي حالة ضرورة استخدام سلك وصلة كهربائية يجب أن تستخدم فقط النوع ذو 3 أسلاك.

- 1- يتم التزويد بسلك إمداد قصير المدى للطاقة لتقليل مخاطر تعقد السلك الطويلو التعثر عليه.
- 2- في حالة استخدام سلك توصيل طويل:
   أ- يجب أن يكون المعيار الكهربائي لطقم السلك أو الوصلة على أقل تقدير أعلى أو مماثل للمعيار الكهربائي للجهاز.
   ب- سلك الوصلة يجب أن يكون من النوع ذو 3 أسلاك المؤرض.
   ج- يجب أن يرتب السلك الطويل بحيث لا يتدلى من سطح النضد أو الطاولة، وحتى لا يسحبه أو يجره الأطفال أو يتعثر عليه شخص ما بطريقة غير مقصودة.

للتقليل من مخاطر إصابة الأشخاص تركيب التأريض خطر! مخاطر الصعق الكهربائي

إن لمس بعض مكونات الجهاز الداخلية قد يسبب إصابات تشخصية خطيرة أو حتى الموت. ولا تفك أجزاء هذا الجهاز إطلاقاً.

تحذير مخاطر الصعق الكهربائي يمكن أن يتسبب التأريض السبئ في الصعق الكهربائي. لا توصل الكهرباء للجهاز من منفذ الطاقة حتى يتم تركيب الجهاز وتأريضه بطريقة سليمة.

هذا الجهاز يجب أن يؤرض. وفي حالة حدوث قصور أو عطل فإن التأريض يقلل من مخاطر الصدمة الكهربائية، وذلك بتوفير مسار آمن سلكي لهروب التيار الكهربائي. وهذا الجهاز مزود بسلك له موصل أرضي وقابس أرضي. يجب توصيل القابس وإدخاله في المخرج الصحيح الذي تم تركيبه وتأريضه على نحو سليم.

التنظيف احرص على فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي. 2. نظف تجويف الفرن بعد الاستخدام بقطعة قماش مبللة قليلًا. 3. يجب تنظيف إطار الباب ومانع التسرب الخاص به والأجزاء المجاورة بعناية في حالة اتساخها باستخدام قطعة قماش مبللة. 4. لا تستخدم منظفات كاشطة أو ممسحات معدنية حادة لتنظيف الباب الزجاجي للفرن نظرًا لأنها قد تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تهشم الزجاج. 5. نصيحة تنظيف --- لتنظيف أسهل من أجل جدران التجويف التي يلامسها الطعام المطهي: ضع نصف ليمونة في وعاء، أضف 300 مل ماء (1/2 باينت) وقم بتسخينها على طاقة ميكر وويف 100% لمدة 10 دقائق. امسح الفرن لتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

عند تشغيل الجهاز في الوضع المركب، يجب على الأطفال استخدام الفرن فقط تحت إشر اف الكبار بسبب درجات الحرارة المتولدة. لا يجوز وضع الجهاز في الخزانة.

اقرأها بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلا

#### تعليمات هامة للسلامة

تحذير لتفادى خطر اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة الأشخاص أو التعرض لطاقة فرن الميكروويف المفرطة أثناء استخدام الجهاز، اتبع الإجراءات الوقائية، بما في ذلك ما يلى: تحذير: يحظر تسخين السوائل والأطعمة الأخرى في أوعية محكمة الغلق نظرًا لأنها. عرضة للانفجار 2. تحذير: من الخطير قيام شخص غير مختص بإجراء أى أعمال صيانة أو إصلاح والتي تضمن إزالة الغطاء الذي يحمى من التعرض لطاقة الميكروويف. يُمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال البالغة أعمارهم 8 سنوات أو أكثر والأشخاص الذين يعانون نقصًا في القدرات البدنية، أو الحسية، أو العقلية، أو الأشخاص الذين لديهم نقص في الخبرة أو المعرفة إذا خضعوا للإشراف أو قُدمت لهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وكان لديهم فهم للمخاطر التي ينطوى عليها. يجب ألّا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف والصيانة إلا إذا تجاوز عمرهم 8 سنوات، وخضعوا للإشراف. أبق الجهاز والسلك بعيدًا عن متناول الأطفال الذين يقل عمر هم عن 8 سنوات. استخدم الأواني الملائمة للاستخدام في فرن الميكرويف فقط. ويجب تنظيف الجهاز بشكل منتظم وإزالة أي بقايا طعام. 7. اقرأ والتزم باتباع: "الاحتياطات لتفادي احتمالية التعرض لطاقة الميكروويف الزائدة". عند تسخين الأطعمة في الأوعية البلاستيكية أو الورقية، احرص على مراقبة الجهاز. نظرًا لإمكانية اشتعال هذه الأوعية. في حالة ملاحظة انبعاث دخان، قم بإيقاف التشغيل أو افصل الجهاز من مصدر النيار. الكهربائي واترك الباب مغلقًا من أجل إخماد أي لهب. 10. لا تفرط في طهي الطعام. 11. لا تستخدم تجويف الفرن لأغراض التخزين. لا تقم بتخزين الأشياء، مثل الخبز والكعك، وما إلى ذلك داخل الفرن. 12. قم بإزالة الأسلاك الملتوية والمقابض المعدنية من الأوعية/الأكياس الورقية أو البلاستيكية قبل وضعها في الفرن. 13. قم بتركيب أو وضع هذا الفرن فقط بما يتوافق مع تعليمات التركيب المرفقة. 14. ولا يجب تسخين البيض بقشرته والبيض المسلوق في فرن الميكروويف نظرًا لأنه قد ينفجر حتى بعد إنهاء تسخين الفرن. 15. هذا الجهاز مصمم للاستخدام في المنزل والاستخدامات المماثلة مثل: -مناطق مطبخ الموظفين في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛ -بواسطة العملاء في الفنادق والأوتيلات والبيئات الأخرى من النوع السكني. -منازل المزارعين؛ -البيئات التي بها أسرّة وأماكن لتناول الفطور. 16. في حال تلف كابل التغذية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة، أو وكيل الخدمة الخاص بها أو الأشخاص المؤهلين بالدرجة نفسها لتفادي التعرض للخطر. 17. لا تقم بتخزين هذا الجهاز أو استخدامه في الهواء الطلق. 18. لا تستخدم هذا الفرن بالقرب من المياه أو في قبو مبتل أو بالقرب من حمام سباحة.

10 لا تستخدم هذا الفرن بالفرب من المهاداو في عبو مبين أو بالفرب من كمام سبك. 19. تم تصميم فرن الميكروويف لتسخين الأطعمة والمشروبات. قد يؤدي تجفيف الطعام أو الملابس وتسخين ضمادات التدفئة والنعال والإسفنج والقماش المبلل وما شابه ذلك إلى خطر الإصابة أو الاشتعال أو نشوب حريق.

#### العربية

## الإحتياطات اللازمة للتجنب عن التعرض المحتمل لطاقة الميكروويف المفرطة أ) لا تحاول تشغيل هذا الفرن مع باب مفتوح لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى الأضرار الناتجة عن) التعرض لطاقة الميكروويف. ومن المهم عدم الكسر أو الدك بأجهزة التعشيق ب) لا تضع أي شيء فيما بين وجه الفرن وبابه أو لا تدع التربة أو بقايا المنظف تتراكم على) السطوح السقفية ج) تحذير : إذا تخرب الباب أو أختام الباب يجب أن لا يتم تشغيل الفرن حتى يتم إصلاحه من) قبل شخص مختص

#### ملحق

إذا لم يحتفظ الجهاز في حالة جيدة من النظافة يمكن أن يتدهور سطحها ويؤثر على عمر الجهاز ويؤدي الى وضع خطير

المواصفات

EL 38BG MW 25L	موديل
230-240V~50Hz	الفولطية المقدرة :
1450W	طاقة الإدخال المقدرة (ميكروويف) :
900W	طاقة الإنتاج المقدرة (ميكروويف ) :
1000W	طاقة الإدخال المقدرة (الشواية ) :
25L	طاقة الفرن :
Ø315mm	قطر القرص الدوار :
595x401x388mm	الأبعاد الخارجية (ط + ع + إ ) :
19kg كغ تقريبا	الوزن الصافي :



## فرن المايكرويف دليل التشعيل موديل :EL 38BG MW 25L

اقرأ هذه التعليمات بدقة قبل استخدام فرن الميكروويف الخاص بك، وحافظ عليها بعناية. إذا اتبعت التعليمات، يوفر لك الفرن خدمة جيدة لسنوات عديدة

حافظ على هذه التعليمات بدقة



## EL 38BG MW 25L

أفران الميكروويف تعليمات المستخدم

العربية